

5.1 Trasporto degli autotelai

Eseguendo il trasporto dell'autotelaio guidando il veicolo, senza ricorrere a mezzi di trasporto, si devono rispettare numerose prescrizioni:

- Copertura ruote
- Peso di zavorra per frenata
- Protezione antiurto laterale
- Impianto di illuminazione

Tali componenti non sono sviluppati e non sono disponibili in magazzino e renderebbero quindi un trasporto in proprio inutilmente costoso.

Per questo motivo non è più previsto il ritiro in proprio degli autotelai. La consegna dovrebbe essere eseguita per ferrovia/autocarro.

Con riserva di eventuali errori e modifiche dovute ad aggiornamenti tecnici. Per l'attualità delle direttive sugli allestimenti fa fede esclusivamente la versione elettronica (online) di tali direttive. Dati aggiornati al: August 2007